

## **Important!**

Flip this card for information on two new features added to Installer Setup.  
See Installation Guide, page 8 (document no. 69-1714).

## **Important !**

Voir au verso pour information au sujet de deux nouveaux éléments ajoutés à la configuration à l'installation. Voir Guide d'installation, page 8 (document no. 69-1714F).

## **¡Importante!**

Ver el reverso para información sobre dos nuevas funciones añadidas a los ajustes de instalación. Ver la guía de instalación, página 8 (documento no. 69-1714S).

### *Setup Function*

**27 Heat temperature range stops**

**28 Cool temperature range stops**

### *Settings & Options*

**90** Highest heating temperature setting  
40-89 Heating temperature range (increments of 1°F, or 0.5°C)

**50** Lowest cooling temperature setting  
51-99 Cooling temperature range (increments of 1°F, or 0.5°C)

---

### *Fonction de configuration Paramètres et options*

**27 La gamme de températures de chauffage s'arrête**

**28 La gamme de températures de climatisation s'arrête**

**90 Réglage de température le plus élevé**  
40-89 Gamme de températures de chauffage (incréments de 1° F ou de 0,5° C)

**50** Réglage de température le plus bas  
51-99 Gamme de températures de climatisation (incréments de 1°F ou 0,5° C)

---

### *Función de configuración Ajustes y opciones*

**27 Escala de temperatura de calefacción**

**28 Escala de temperatura de refrigeración**

**90** Punto de mayor temperatura de calefacción  
40-89 Rango de temperaturas de calefacción (incrementos de 1°F o 0,5°C)

**50** Punto de menor temperatura de refrigeración  
51-99 Rango de temperaturas de refrigeración (incrementos de 1°F o 0,5°C)