Honeywell

HE220, HE260 Humidifier Installation Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

APPLICATION

This installation kit contains all the parts necessary to install your new Honeywell HE220 or HE260 Humidifier.

INSTALLATION

Please see www.yourhome.honeywell.com for complete installation instructions and owner's manual.

Preparing for the Installation

Be sure to identify all the required (Table 1) accessories (included) and make sure the appropriate tools are available before beginning the installation.

Included Accessories

Table 1. Included Accessories.

Quantity	Accessory
6 ft (1.85M)	Bypass ducting including: 6 in. (155 mm) diameter flexible duct Starter collar Summer shut-off damper Duct tape
20 ft (6.2m)	18 gauge, two-strand thermostat wire
20 ft (6.2m)	1/4 in. (6.35 mm) OD feed water tubing
10 ft (3.1m)	1/2 in (12.7 mm) ID drain tubing
1 bag	Connecting and mounting hardware: Wire nuts (4) No. 8 sheet metal screws (18) Drain tube clamps (2 sizes) Feed tube mounting clamps (6) Brass inserts (2) Plastic compression rings (2)

Required Tools

Tools required for installation include:

- Tin snip.
- Screwdriver.
- Adjustable or open-end wrench.
- Drill, punch or awl.
- Level.

Automation and Control Solutions
Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
customer.honeywell.com

® U.S. Registered Trademark
© 2011 Honeywell International Inc.
69-2633ES—03 M.S. Rev. 07-11
Printed in U.S.A.

69-2633ES-03

Honeywell

Kit de instalación para humidificadores HE220 o HE260

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

APLICACIÓN

Este kit de instalación contiene todas las piezas necesarias para instalar su nuevo humidificador HE220 o HE260 Honeywell.

INSTALACIÓN

Ingrese a www.yourhome.honeywell.com para ver las instrucciones de instalación completas y el manual del propietario.

Preparación para la instalación

Cerciórese de identificar todos los accesorios necesarios que se incluyen (Tabla 1) y tener disponibles los implementos adecuados antes de comenzar la instalación.

Accesorios incluidos

Tabla 1. Accesorios incluidos.

Cantidad	Accesorio
6 ft (1.85 m)	Conductos de derivación que incluyen: Conducto flexible de 6 in (155 mm) de diámetro Collarín de arranque Regulador de cierre de verano Cinta adhesiva para conductos
20 ft (6.2 m)	Cable calibre 18 de dos conductores para termostato
20 ft (6.2 m)	Tubería de suministro de agua de 1/4 in (6.4 mm) diámetro externo
10 ft (3.1 m)	Tubería de drenaje de 1/2 in (12.7 mm) diámetro interno
1 bolsa	Accesorios para conexión y montaje: Empalmes para cables (4) Tornillos Nº 8 para lámina de metal (18) Abrazaderas para el tubo de drenaje (2 tamaños) Abrazaderas de montaje para el tubo de alimentación (6) Insertos de latón (2) Aros de compresión plásticos (2)

Herramientas necesarias

Las herramientas necesarias para la instalación incluyen:

- Tijera de hojalata.
- Destornillador.
- Llave ajustable o de extremo abierto.
- Taladro o punzón.
- Nivel.

Automatización y control desenlace
Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
customer.honeywell.com

® Marca Registrada en los EE. UU.
© 2011 Honeywell International Inc.
todos Los Derechos Reservados
69-2633ES—03 M.S. Rev. 07-11
Impreso en EE. UU.

69-2633ES-03